Blackburn

GRID FRONT™
Bolt-On USB Rechargeable Light

LIFETIME WARRANTY

Includes:
1 GRID front light
1 USB charger cord
1 Lion battery
4 Handlebar shims
1 Extra M5x22 mounting bolt
1 Instruction manual



CHARGING

❶ Hold and rotate lens collar 1/8 counter clockwise.
❷ Pull out lens/battery body to reveal micro USB port.
❸ Use provided cord to plug in light battery to USB port.

Note: For most accurate Fuel Gauge reading run light until it turns off automatically then charge until full (GREEN blinking LED). Charging source: All standard size powered USB ports (5V+). All USB ports must be lower than 5.5V.

When attached correctly the light indicator will blink when charging.
When charging is complete the light indicator will flash green.
Make sure to fully charge before first use.



Initial Operation:
1. Press button to turn ON high mode
2. Press again for MEDIUM mode
3. Press again for LOW mode
4. Press again for FLASH
5. Press again for OFF

GREEN = 100% to 75% Battery Capacity
ORANGE = 75% to 25% Battery Capacity
RED = <25% Battery Capacity

2-BOLT MOUNTING

Choose shim thickness and bolt length that works best for your handlebar diameter. Install light mount around handlebar, and tighten bolts even.

For updated information visit us at blackburndesign.com


Blackburn
Choose shims that work best on your handlebar
Choisissez cales qui fonctionnent le mieux sur votre guidon
Wählen Sie Unterlegescheiben, die für Ihre Lenkstange
am besten passen.

⚠**WARNING:** CHOKING HAZARD-Small Parts.
Not for children under 3 years. The light may become very hot when ON or immediately after it is turned off.

⚠**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV Technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Blackburn

© 2014 Bell Sports, Inc.
5550 Scotts Valley Drive
Scotts Valley, Ca 95066
Customer Service: 1-800-456-2355
Printed in China
blackburndesign.com

7044585

GRID FRONT™
Bolt-On USB rechargeable Lumière
Aufladbare USB-Lampe zum Anschrauben

Comprend:
1 GRID avant la lumière
1 USB chargeur cordon
1 Batterie de Lion
4 Cales de guidon
1 Très M5x22 vis de fixation
1 Mode d'emploi

CHARGE

❶ Maintenir et faire tourner la lentille col 1/8 dans le sens antihoraire.
❷ Tirez corps lentille / batterie pour révéler port micro USB..
❸ Utilisez fourni cordon à brancher la batterie lumière sur le port USB.
Remarque: Pour plus d'une lecture précise de la lumière de la jauge de carburant courir jusqu'à ce qu'il s'éteigne et recharger complètement (la LED verte clignote). Source de charge: Tous les ports Taille standard USB (alimenté 5V +). Tous les ports USB doivent être inférieur à 5,5. Lorsque la liaison est correcte, la LED clignote lorsque la charge. Lorsque la charge est terminée, le voyant clignote en vert.
Assurez-vous de charger complètement avant la première utilisation.

Mise en service:
1. Appuyez sur le bouton pour activer le mode Haute
2. Appuyez à nouveau pour le mode MEDIUM
3. Appuyez à nouveau pour le mode LOW
4. Appuyez à nouveau pour le mode FLASH
5. Appuyez à nouveau pour le mode OFF

VERT = 100 % à 75 % de la capacité de la batterie
ORANGE = 75 % à 25 % de la capacité de la batterie
ROUGE = < 25 % de la capacité de la batterie

2 vis de fixation

Choisissez l'épaisseur de la cale et de la longueur de boulon qui fonctionne le mieux pour votre guidon de diamètre. Installez la lumière de montage autour et serrer les boulons même.

Pour de plus amples informations, visitez notre site Internet à www.blackburndesign.com

⚠ **ATTENTION :** DANGER D'ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. Ne convient pas pour les enfants de moins de 3 ans. La lampe peut être très chaude quand elle est allumée (ON) ou immédiatement après qu'on l'ait éteinte (OFF).

⚠ **ATTENTION :** Toute modification apportée à cette unité, qui n'est pas expressément approuvée par la partie responsable de la conformité réglementaire pourrait annuler l'autorisation de faire fonctionner l'équipement détenu par l'utilisateur.

REMARQUE : L'équipement a subi des tests et a été déclaré conforme aux limites de la Classe B pour les dispositifs numériques, en vertu des dispositions de la Partie 15 de la réglementation de l'agence fédérale des communications des États-Unis. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre les parasites nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des parasites nuisibles aux communications radio.

Cependant, il ne peut être absolument garanti que des parasites ne se manifesteront pas dans une installation donnée. Si l'équipement cause des parasites nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé lorsqu'on éteint puis rallume l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'éliminer ces parasites en prenant l'une des mesures suivantes :
• Réorienter l'antenne réceptrice ou la changer de place.
• Augmenter l'écart séparant l'équipement et le récepteur.
• Brancher l'équipement sur une prise de courant différente de celle où le récepteur est branché.
• Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en matière de radio/TV pour obtenir de l'aide.

Ce dispositif est conforme aux dispositions de la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer de parasites nuisibles, et (2) ce dispositif doit pouvoir accepter tout parasite reçu, y compris les parasites pouvant causer un fonctionnement inadéquat.

Im Lieferumfang:
1 GRID Frontlampe
1 USB Ladekabel
1 Li-Ionen-Akku
4 Lenker-Unterlegscheiben
1 zus. Montagebolzen M5x22
1 Bedienungsanweisung

LADEN DER BATTERIE

❶ Frontlinsenring um eine Achteldrehung im Uhrzeigersinn drehen.
❷ Linsen-Akku-Einheit herausziehen, um den Mikro-USB-Anschluss freizulegen.
❸ Akku mit dem mitgelieferten Kabel am USB-Anschluss anschließen.
HINWEIS: Die genaueste Ladestandanzeige wird erreicht, wenn die Lampe im Betrieb vollständig entladen wird, bis sie sich automatisch ausschaltet, und anschließend vollständig wieder aufgeladen wird (GRÜNE blinkende LED). Ladequelle: Alle stromführenden USB-Anschlüsse normaler Größe (5C+). Alle USB-Anschlüsse müssen niedriger als 5,5V sein. Wenn die Lampe ordnungsgemäß angeschlossen ist, blinkt beim Laden die Anzeige.
Grünes Licht zeigt an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.

Inbetriebnahme:
1. Zum Einschalten im HELL-Modus die Taste einmal drücken
2. Für den MITTEL-Modus zweimal drücken
3. Für den NIEDRIG-Modus dreimal drücken
4. Für den FLASH-Modus viermal drücken
5. Zum Ausschalten noch einmal drücken

GRÜN = 100 % bis 75 % Batteriekapazität
ORANGE = 75 % bis 25 % Batteriekapazität
ROT = <25% Batteriekapazität

BEFESTIGUNG MIT 2 BOLZEN

Wählen Sie einen Bolzen und eine Unterlegscheibe, die für Ihren Lenker am besten passt. Bringen Sie die Lampenbefestigung an der Lenkstange an und ziehen Sie die Bolzen gleichmäßig fest.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webiste www.blackburndesign.com

⚠ **WARNUNG:** Für kleine Teile besteht die GEFAHR DES VERSCHLUCKENS. ie Lampe kann in Betriebszustand oder nach dem Ausschalten sehr heiß sein. Nicht für Kinder unter 3 Jahren. tionen an diesem Gerät, die nicht

⚠ **WARNUNG:** Änderungen oder Modifika
ausdrücklich von der für die Richtlinienerfüllung zuständigen Partei genehmigt wurden, können zurm Verlust der Berechtigung des Benutzers zur Bedienung des Gerätes führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für Digitalgeräte der Klasse B entsprechend Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte dienen einem relativen Schutz vor schädlichen Störungen im Wohnbereich. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn das Gerät nicht entsprechend der Anleitung installiert und bentutzt wird, kann dies schädliche Störungen bei der Funkkommunikation verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei bestimmten Installationen solche Störungen nicht auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder anders aufstellen.
• Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
• Das Gerät an eine andere Steckdose als den Empfänger anschließen.
• Den Händler oder einen erfahrenen Radio-Fernsehtechniker benachrichtigen und um Hilfe bitten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen vertragen, einschließlich Störungen, die einen Fehlbetrieb verursachen können.